

Netzanalysator

Felix, Felix, Yannik, Max, Sami, Christoph

22.05.2025

Es soll ein Gerät am Netz gemessen werden. Netzurückwirkungen sollen berücksichtigt werden.

2. Team

Stellt sich jeder mal vor.

Wenn wir eine Projektmanagement-Software nutzen (OpenProject?) dann hier das Gantt-Diagramm hin.

4. Anforderungen

Allgemein Anforderungen: Leistungsaufnahme einer Kaffeemaschine messen.

Tabelle 1: Was soll gemessen werden:

Größe	Wert [min-max]	Einheit
Spannung:	0 - 300	V
Strom:	0 - 5	A
Frequenz:	0 - 200	kHz

Details in der Spezifikation.

5. Spezifikation

Die Kaffeemaschine verursacht Netzurückwirkungen. Wir stellen fest, ob die Höhe der Oberwellen noch innerhalb der Norm liegt.

5.1 Idee und Lösung

Analoges Frontend für AC Spannung + Strom, digital erfassen mit dem eingebauten ADC von einem ESP32 Mikrocontroller..

5.1.1 Elektronik

1) Schaltung Messung AC Spannung:

- Trenntrafo
- Operationsverstärker

2) Schaltung Messung AC Strom:

- Hall-Effekt Spule
- Operationsverstärker

5.1.2 Software

Basierend auf ESP32.

Hardware-Limiterungen:

- Prozessor: 240 Mhz Dualcore
- Speicher
 - Flash: 4 MB oder mehr/weniger
 - RAM: 4 MB oder mehr/weniger

Elektronik

Analoges Interface für die Messung:

Für die Spannungsmessung:

Isolierender Transformator und Operationsverstärker:




Abbildung 1: ZMPT101B

Für die Strommessung:

Berührungsfrei mit Messwandler, auch mit opAmp:




Abbildung 2: ZMCT103C

Power Analyzer / Speicher-Oszilloskop

Ein ESP32 soll das 230 V AC Netz auf Netzzrückwirkungen durch Verbraucher zu überwachen.

Userinterface:

http://< ESP-IP >/ oder Websocket

Oszilloskop:

- Echtzeit-Wellenformen
- Einstellbare Zeit-/Spannungs-Scale & Trigger




Abbildung 3: Scope-Screenshot-22052025

Analyse der Oberschwingungen:

- DC-Anteil
- Harmonische
- THD




Abbildung 4: Harmonics-Screenshot-22052025

Download des Speichers (anders ausgedrückt: Aufnahme):

Klick Download -> speichert data.bin zur Auswertung z.B. in python.

Logs:

```
1 - ADC_FFT, HARMONICS, RECORDER -> ESP_LOG_INFO
2 - httpd_ws, httpd_txrx -> ESP_LOG_DEBUG
```

Ordnerstruktur

```
1 .
2 |-- data/
3 | |-- index.html # Oszilloskop-Frontend
4 | |-- harmonics.html # Oberschwingungs-Frontend
5 |-- include/
6 | |-- adc_fft.h
7 | |-- config.h
8 | |-- harmonics.h
9 | |-- recorder.h
10 | |-- webserver.h
11 |-- src/
12 | |-- main.c
13 | |-- adc_fft.c
14 | |-- harmonics.c
15 | |-- recorder.c
16 | |-- webserver.c
17 |-- README.md
```

-

Echtzeit-Oszilloskop (Spannung + Strom)

- **Oberschwingungs-/THD-Analyse** (DC + 1. bis 40. Harmonische)
 - **harmonics.c / harmonics.h**
Berechnet über FFT: DC-Anteil, 1. - 40. Harmonische und THD in % für Spannung und Strom.
- **Download** der letzten Messungen (interleaved Voltage, Current)
- **recorder.c / recorder.h**
Stellt über `/download` einen Binär-Stream bereit:
 1. Header: `uint32_t sample_rate, num_samples`
 2. Daten: `float32`-Paare (Voltage, Current)

Webserver-Komponente

- **webserver.c / webserver.h**
Startet HTTP- und WebSocket-Server, mountet SPIFFS und registriert alle Routen:

Route	Methode	Beschreibung
/	GET	<code>index.html</code> (Scope)
<code>/harmonics.html</code>	GET	<code>harmonics.html</code>
<code>/harmonics</code>	GET	JSON mit DC, Harmonischen & THD
<code>/ws_scope</code>	WS	Live-Daten für Oszilloskop (V, I)
<code>/ws_harmonics</code>	WS	Live-Daten für Oberschwingungen
<code>/download</code>	GET	Binär-Dump der letzten 1024 Samples (V,I)

Installation & Build

1. Vorbereitung

- ESP-IDF installieren und Umgebung aktivieren
- Projekt-Ordner öffnen

2. SPIFFS vorbereiten

```
“bash idf.py spiffs_gen
```

Puffer-Daten des Oszilloskop

Die Zeit, die ein Puffer mit `FFT_SIZE` Samples bei einer Abtastrate von **200 kSPS** füllt, ist entscheidend für den horizontalen Maßstab eines Oszilloskops.

Dauer in ms

- **Abtastrate** $f_s = \text{SAMPLE_RATE} = 200\,000 \text{ Samples/s}$
- **Puffergröße** $N = \text{FFT_SIZE} = 1024 \text{ Samples}$

$$T_{\text{ms}} = \frac{N}{f_s} = \frac{1024}{200\,000} \times 1000 = 5,12 \text{ ms}$$

Bedeutung für das Oszilloskop:

Ein Paar aus Spannung und Strom wird in nur **5,12 ms** abgebildet – das entspricht einer horizontalen

Zeitauflösung von ca. **5 ms/div** (bei 10 Divisionen).

Ringpuffer-Länge

Speichert man z. B. **10** Puffer hintereinander, deckt der Ringpuffer ab:

$$10 \times 5,12 \text{ ms} = 51,2 \text{ ms}$$

So erhält man eine „Vergangenheit“ von knapp **50 ms** für Scroll-Back.

Extraktion zur Auswertung der Daten

Damit die Rohdaten nach dem Download bequem mit Python (z. B. NumPy) eingelesen werden können, speichern wir:

1. **Header** (im Binärformat):

- `uint32_t sample_rate` (z. B. 200000)
- `uint32_t num_samples` (z. B. 1024)

2. **Daten** als **float32, interleaved** ($V_0, I_0, V_1, I_1, \dots$)

Auf der PC-Seite lädt man sie dann z. B. mit:

```
1 import numpy as np
2
3 with open('data.bin', 'rb') as f:
4     sr = np.fromfile(f, dtype=np.uint32, count=1)[0]
5     n = np.fromfile(f, dtype=np.uint32, count=1)[0]
6     data = np.fromfile(f, dtype=np.float32).reshape(-1, 2)
7     voltage = data[:, 0]
8     current = data[:, 1]
9     t = np.arange(n) / sr
```

4. Ideen

Ausblick.

5. Zitate und Quellen